


DESCRIPTION OF PRODUCTS

使用帮助

--V1.0



工程管理软件

F0020E

www.T50rtu.com

T50rtu@sina.com

北京捷麦顺驰科技有限公司

目 录

1. 添加或修改终端文件.....	3
1.1 添加终端文件	3
1.2 修改终端文件	3
2. 新增普通终端号.....	4
2.1 创建终端号.....	4
2.2 注册终端号.....	5
3. 关联终端号.....	5
4. 站点关联管理.....	6
4.1 查询站点关联信息	6
4.2 设置站点关联信息	7
5. APP 信息管理	8
5.1 查询 APP 信息.....	8
5.2 设置 APP 信息.....	9
5.3 下载 APP 信息.....	10

1. 添加或修改终端文件

1.1 添加终端文件

添加的组态文件路径要选择所设计的工程所在文件夹路径。新增终端文件的操作步骤如下图所示。



图 1-1 添加终端文件

1.2 修改终端文件

修改的组态文件路径要选择所设计的工程所在文件夹路径。修改终端文件的操作步骤如下图所示。



图 1-2 修改终端文件

2. 新增普通终端号

终端号是用来网络登录 PC 或手机组态工程生成的可执行文件时所用账号。新增终端号需要先创建终端号，再注册。完成后软件会自动生成随机终端号和登录密码到指定路径。

2.1 创建终端号

新增终端号操作步骤如图 2-1 所示，生成后可以点击查询查看到所生成的终端号，如图 2-2 所示。




图 2-1 创建终端号



图 2-2 查询终端号

2.2 注册终端号

选择未注册终端号进行注册，完成后会显示已注册。




图 2-3 注册终端号

3. 关联终端号

新建的终端号需要和添加到工程管理软件的终端文件进行关联操作，才能在网络登录可执行文件 (exe

或 APP) 时显示该终端号所关联的工程界面。关联操作如图 2-4 所示。




图 3-1 关联终端号

4. 站点关联管理

站点关联管理是用于管理所设计的组态工程的信道参数和站点参数信息。

4.1 查询站点关联信息

每一个终端号所关联的站点信息可以通过站点关联管理查询。查询到的信道参数或站点信息和终端文件的信道参数、站点信息是一致的。如果不一致可能是上传文件时修改了信道或站点信息。需要重新关联终端号或直接设置站点管理信息与工程文件一致。查询站点信息过程如图 4-1 和图 4-2 所示。




图 4-1 查询终端号关联信息



图 4-2 查询终端号关联信息

4.2 设置站点关联信息

点击“关联站点”后可以修改终端号下所用信道参数和站点的有效性。




图 4-3 查询终端号关联信息

5. APP 信息管理

当添加了手机组态工程文件时，可通过 APP 信息管理选项卡来查看和设置有关 APP 的信息。如下图所示。



图 5-1 APP 信息管理

5.1 查询 APP 信息

通过“查询 APP 信息”选项，可以看到添加或修改工程文件后生成的二维码。扫描二维码就可以下载用组态工程软件设计生成的 APP 安装包。手机安装后输入生成的终端账号和密码登陆，就可以运行组态软件设计的工程。



图 5-2 查询 APP 信息

5.2 设置 APP 信息

“设置 APP 信息”选项可以修改公司 LOGO、软件图标、软件名称等信息，如下图所示。如果不设置，会使用默认 APP 信息。设置完成后软件会自动生成新的 APP 信息，已经扫码安装过手机 APP 的软件不用卸载重新安装，只需再次打开，软件会自动更新。



图 5-3 设置 APP 信息

5.3 下载 APP 信息

“下载 APP 信息”选项可以保存生成的二维码和 APP 安装包到本地电脑上。方便以后分享下载安装手机 APP 软件。



图 5-4 下载 APP 信息